

Aluminum or Stainless Steel Threshold

Installation Instructions

1. Cut threshold to size required.
2. Notch around door frame if desired.
3. Attach to floor surface with fasteners provided.
4. Caulk around base of threshold for moisture control.

Instrucciones de Instalación

1. Corte el umbral a la medida.
2. Haga una muesca alrededor del marco de la puerta si así lo desea.
3. Fije a la superficie del piso con los sujetadores suministrados.
4. Calafatee alrededor de la base del umbral para controlar la humedad.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA
USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO,
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORÍA J