

Nylon Brush Perimeter Seals

Installation Instructions

1. Remove brush from metal retainer.
2. Cut brush to fit opening, using the cutting section of pliers or diagonal cutters.
If bristles are not secure, use a drop of adhesive to secure the brush.
3. Cut the metal retainer to length.
4. Replace brush in metal retainer.
5. With door closed, position seal and mark screw holes.
6. Drill pilot holes for screws with a 7/64" bit.
7. Install with screws provided.
8. Slightly peen the bottom end of each retainer to secure the brush from moving.
9. Adjust position so brush is touching against door, but does not impede proper closing and latching of door.

**600, 602, A605, B606, A617, A625, A626, 672, 675, 706, 706E,
9000, 9600, 9605, 9675, 9706E**



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY H

Smoke and Draft Control door bottom (Category H) tested to UL 1784;
meets requirements of NFPA 105, IBC for use on "S" label doors. Ap-
plies to the following models: 600, 602, A605, B606, A617, A625, A626,
672, 675, 706, 706E, 9000, 9600, 9605, 9675, 9706E

**601, 603, C607, D608, G610, H612, C619, F625, OV633,
OV634, D648**



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

D620, G622, H623, I624



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE
DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1 HOUR.
CATEGORY J

Sellos Perimetrales con Cepillo de Nylon

Instrucciones de Instalación

1. Remueva el cepillo del retenedor de metal.
2. Corte el cepillo a la medida de la abertura usando las cuchillas de las pinzas o con pinzas de corte diagonal. Si las cerdas no están firmes use una gota de adhesivo para asegurar el cepillo.
3. Corte el retenedor de metal a la medida.
4. Reinstale el cepillo dentro del retenedor de metal.
5. Con la puerta cerrada, coloque el sello y marque los orificios de los tornillos.
6. Taladre orificios guía con una broca de 7/64".
7. Instale con los tornillos suministrados.
8. Ligeramente golpee la parte inferior del retenedor con un martillo de bola para asegurarse que el cepillo no se mueva.
9. Ajuste la posición para que el cepillo toque la puerta pero que no impida cerrar y correr debidamente el pasador.

600, 602, A605, B606, A617, A625, A626, 672, 675, 706, 706E, 9000, 9600, 9605, 9675, 9706E



MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS CATEGORÍA H

Sello Bajo Puerta Para Control de Humo y Corrientes de aire (Categoría H) probados de acuerdo a UL 1784; cumple con los requisitos de NFPA 105, IBC para usarse en puertas etiquetadas "S". Aplica para los siguientes modelos: 600, 602, A605, B606, A617, A625, A626, 672, 675, 706, 706E, 9000, 9600, 9605, 9675, 9706E

601, 603, C607, D608, G610, H612, C619, F625, OV633, OV634, D648



MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS CATEGORÍA J

D620, G622, H623, I624



MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-HORA CATEGORÍA J